

Voorkom valgevaar

Bij aangeliind werken op platte daken

Methode van gebiedsbegrenzing

Lees eerst de handleidingen en controleer visueel de harnasgordel, werklijn, mobiele leeflijn en het ankerpunt.

